


RF ovladač pro ZULU/RENDO LED svítidlo

Specifikace:

- ovládání pomocí RF ovladače
- ovládání pomocí Tuya Bluetooth



Tuya aplikace připojení:

Stáhněte aplikaci a zaregistrujte se.




Podržte tlačítko na RF ovladači **SETUP** cca 5 sekund. V aplikaci zvolte přidat zařízení, dále postupujte dle instrukcí na telefonu.

Zapojení by měla provádět odborně způsobilá osoba.

Dodržujte správné zapojení vodičů, hodnoty napětí a zatížení. Jinak může dojít k poškození zařízení.



Remote controller Use Manual



Notice:

All Match&Clear should be operated in 10seconds after the lamp turn on
lamp flash means match or clear successfully